

# **Smokezilla Angilas Aufbau**





# Einzelteile




Telleradapter



Metall Pin



Schlitzadapter



Fixierring



Schieberegler



# Aufbau Drehverschluss

1. 6-Schlitz Adapter auf langes Gewinde schrauben



2. Metall-Pin aufrecht in einen der Schlitze stecken




3. Telleradapter aufsetzen

Metall-Pin muss in Nicht-Durchgängige Bohrung



4. Großen Kohleteller aufsetzen

(Einkerbungen beachten)





## Allgemeiner Aufbau

5. Fixier-Ring festschrauben

6. Dichtung aufstecken

7. Kleinen Kohleteller auflegen

8. Kopfadapter (mit Dichtung) aufschrauben

- Kopfadapter nicht zu fest verschrauben (großer Kohleteller lässt sich sonst nicht drehen)

- Steam Between System:

=> Großen Kohleteller im Uhrzeigersinn drehen

System öffnet sich => Steam Between Blow-Off aktiviert

=> Großen Kohleteller gegen Uhrzeigersinn drehen:


System wird geschlossen => Steam Between Blow-Off deaktiviert





# 1. Steam Down oder Steam Between Down System


1. Ventilkugeln in Rauchbase einlegen
2. Allgemeinen Aufbau vornehmen
3. Schieberegler nach oben ziehen
4. **Steam Down:** Teller-Kombi deaktivieren (großen Teller gegen Uhrzeigersinn drehen)
5. **Steam Between Down:** Teller-Kombi aktivieren (großen Teller im Uhrzeigersinn drehen)





## 2. Steam Up oder Steam Between Up System

1. Ventilkugeln in Rauchbase einlegen
2. Allgemeinen Aufbau vornehmen
3. Schieberegler nach unten drücken
4. **Steam Down:** Teller-Kombi deaktivieren (großen Teller gegen Uhrzeigersinn drehen)
5. **Steam Between Down:** Teller-Kombi aktivieren (großen Teller im Uhrzeigersinn drehen)



### 3. Steam Between System

1. Ventilkugeln einlegen
2. Allgemeinen Aufbau vornehmen
3. Schieberegler mittig positionieren
4. **Steam Between:** Teller-Kombi aktivieren (großen Teller im Uhrzeigersinn drehen)

